

FIRMWARE-AKTUALISIERUNG

Die Konsole unterstützt die OTA-Firmware-Update-Fähigkeit. Die Firmware kann jederzeit (bei Bedarf) über einen beliebigen Web-Browser auf einem PC mit WI-FI-Konnektivität über Funk aktualisiert werden. Die Update-Funktion ist jedoch nicht über Mobil-/Smart-Geräte verfügbar.



FIRMWARE UPDATE STEP

1. Laden Sie die neueste Firmware-Version auf Ihren PC herunter und entpacken Sie diese Datei.
2. Schalten Sie die Konsole in den AP-Modus (Access Point) und verbinden Sie dann den PC mit der Konsole (siehe Abschnitt "SETUP WI-FI CONNECTION" auf der vorigen Seite).
3. Klicken Sie in dem Abschnitt Firmware Update auf Browse und suchen Sie den Speicherort der Datei, die Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben und entpackt haben.
4. Klicken Sie anschließend auf Upload, um die Übertragung der Firmware-Datei zur Konsole zu starten.
5. In der Zwischenzeit führt die Konsole das Update automatisch aus und zeigt den Update-Fortschritt auf dem Display an (d.h. 100 ist der Abschluss). Die Update-Zeit beträgt etwa 5 ~ 8 Minuten.



6. Die Konsole startet neu, sobald das Update abgeschlossen ist.
7. Die Konsole bleibt im AP-Modus, damit Sie die Firmware-Version und alle aktuellen Einstellungen überprüfen können.

WICHTIGER HINWEIS:

- Bitte schließen Sie während des Firmware-Update-Prozesses weiterhin die Stromversorgung an.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die WI-FI-Verbindung Ihres PCs stabil ist.
- Wenn der Update-Prozess beginnt, bedienen Sie den PC und die Konsole nicht, bis das Update abgeschlossen ist.
- Während des Firmware-Updates stoppt die Konsole das Hochladen von Daten auf den Cloud-Server. Sie wird sich wieder mit Ihrem WI-FI-Router verbinden und die Daten erneut hochladen, sobald das Firmware-Update erfolgreich abgeschlossen ist. Wenn die Konsole keine Verbindung zu Ihrem Router herstellen kann, rufen Sie bitte die Seite SETUP auf, um das Setup erneut durchzuführen.
- Nach dem Firmware-Update muss der Benutzer möglicherweise die Weather Underground ID und das Passwort erneut eingeben.
- Der Firmware-Update-Prozess birgt ein potenzielles Risiko, das keinen 100%igen Erfolg garantieren kann. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, wiederholen Sie bitte den obigen Schritt, um erneut zu aktualisieren.